

YAMAMOTTO YA 401WVF

Fechadura Facial de sobrepor para porta de vidro sem recorte



Mais estável com embreagem!

MANUAL DE INSTRUÇÕES - FECHADURA FACIAL PARA PORTA DE VIDRO DE CORRER E GIRO

Introdução

Com design simples e elegante, a linguagem com ganchos duplo parafuso e o sensor de impressão digital semicondutor tornam o YA 401WVF ainda mais seguro. O modo de proteção com mecanismo de vedação de motor duplo e motor de passo reduz os emperramentos do motor.

Aparência elegante. O design amplo da tela cheia, toque perfeito na tela com personalidade e minimalismo levam à renovação do produto.

Leitura da impressão digital. O reconhecimento do sensor de impressão digital semicondutora não é apenas sensível e rápido, mas também pode prevenir erros ou falsificação da impressão digital, e com identificação de alta precisão de digitais úmidos, secos, de idosos e crianças.


Trava de ganchos duplos. O design exclusivo do trava de ganchos duplo de 8 mm pode suportar grande resistência.

Motor com proteção dupla. Com design de software + mecanismo de proteção, o motor de proteção duplo é com dispositivo de controle automático, que efetivamente previne danos ao motor. E torna o motor preciso e potente e funciona sem imperrar.

Modo de desbloqueio. São 6 métodos de abertura - Desbloqueio por reconhecimento facial, impressão digital, por código de senha, por cartão de aproximação Mifare RFID 13.56Mhz, desbloqueio via aplicativo, chave de segurança para abertura em caso de emergência.

Diagrama do painel

- 1 Teclado sensível ao toque, leitor de cartão RFID e Câmeras
- 2 Leitor de impressão digital
- 3 Tampa da bateria
- 4 Interruptor manual
- 5 Chave mecânica
- 6 Fonte de alimentação USB tipo C
- 7 Botão do interruptor interno



Especificação Técnica

Velocidade de identificação da impressão digital: ≤0,3s
Taxa de falso reconhecimento: ≤0,0001%
Vão da porta sem moldura: 3-15 mm
Ajuste a direção da porta: fácil de ajustar entre esquerda e direita
Material: liga de alumínio
Consumo de energia estática: <10ua
Taxa de rejeição: ≤0,0001%
Espessura da porta de encaixe: 8-12 mm
Cor: preto fosco
Leitor de impressão digital: Biometria de semicondutores
Tipo de cartão: cartão mifare 13,56 MHz
Fonte de alimentação USB: alimentação USB tipo C
Temperatura de trabalho: -20 °C ~+60 °C
Peso: 2KG
Adequado para o tipo de porta: porta de vidro, porta de alumínio com moldura, porta de madeira, porta de correr;
Modo de desbloqueio: facial, impressão digital, senha, cartão IC, atendimento sem fio e Tuya wifi
(Opcional: reconhecimento facial, controle remoto, Tuya wifi)

Instruções de Inicialização




No estado ligado, pressione e segure o botão de inicialização e solte-o após o prompt de voz "Limpar com sucesso".


Nota: No estado inicial da fechadura, qualquer senha ou impressão digital pode desbloquear a fechadura. Isso é uma medida de segurança para garantir que o usuário possa desbloquear a porta a qualquer momento durante a instalação, mesmo caso o usuário não esteja com a chave manual em mãos.


O método de reversão do lado de abertura da fechadura sem moldura

Solte o parafuso que prende o painel frontal 4, a estrutura em forma de U gira 180°, confirme o alinhamento da marca de ponto e aperte os 4 parafusos. (Observação: a substituição do cabo de fita foi feita recentemente na interface)




Instalação de porta de vidro sem moldura






O clipe em formato de U primeiro é encaixado na lateral da porta de vidro, e a fechadura auxiliar é fixada com quatro parafusos.



A tampa é fixada na carcaça da fechadura com dois parafusos após a rotação.

Montagem e desmontagem do cabo flat flexível




a chapa metálica do cabo precisa ficar voltada para baixo

Levante a fivela, máximo 90°
Retire os cabos


Nota:

1. O gabarito deve ser usado para posicionar a placa fixa. A junta da porta não deve ser menor ou igual a 4 mm.
2. espessura do vidro 10-12 mm.

Instalação de porta de abertura simples (lâmina)



Instalação de porta de abertura simples (lâmina)



Descrição da configuração da função

Qualquer informação de desbloqueio pode destrancar a fechadura no padrão inicial de fábrica.

insira uma senha de 6 a 14 dígitos e então pressione # para confirmar a senha

Digite a senha, impressão digital, cartão ou dispositivo sem fio



Toque para ativar a tela, digite qualquer número e pressione #

Adicionar um usuário administrador

(1) Gerenciamento de usuários

(2) Configurações do sistema

(3) Idioma

- (1) Adicionar usuários
- (2) Excluir usuário
- (3) Limpar usuário
- (4) Consulta de registro

(1) Adicionar um usuário administrativo

(2) Adicione um usuário normal

Insira a verificação do administrador

Entrada #voltar para trás, entrada * avançar

(1) Definir parâmetros

(2) Ajuste o volume

(3) Alternar dispositivo sem fio

(4) Ajuste o tempo

(1) Definir parâmetros

(2) Defina o tempo de espera de desbloqueio

(1) Aumentar o volume

(2) Diminua o volume

(1) Ligue o dispositivo sem fio

(2) Desligue o dispositivo sem fio (o controle remoto não pode ser usado)

(1) Chinese

(2) English

Digite a senha, impressão digital, cartão ou dispositivo sem fio

Digite a senha, impressão digital, cartão ou dispositivo sem fio

Digite a senha, impressão digital, cartão, dispositivo sem fio ou seu número

(1) Defina o bloqueio automático

(2) Defina o bloqueio manual

Insira o tempo de espera de desbloqueio (00-99)